

知 交换机telnet只有登录密码，但是通过堡垒机登录交换机需要账号密码

堡垒机 余振华 2022-04-12 发表

问题描述

交换机上只配置了telnet登录密码，没有配置登录账号，但是通过堡垒机登录交换机需要账号密码

## 解决方法

配置账号名为null的用户，这样就可以实现只输入密码的效果

