

## 知 CR16010H-FA 静态 BFD 对接华为会话无法建立

BFD 王英凯 2022-04-14 发表

### 问题描述

客户使用静态的BFD对接华为，配置之后BFD会话起不来，debug设备不发包。

## 解决方法

静态BFD对接的时候需要手动指定静态的标识符。

IPv6控制报文方式单跳检测：

```
bfd static session-name [ peer-ipv6 ipv6-address interface interface-type interface-number source-ipv6 ipv6-address [ discriminator { auto | local local-value remote remote-value } ] ]
```

