

知 MSR系列路由器中WFQ和CBQ怎样进行权重、带宽的计算

马文斌 2013-07-21 发表

MSR系列路由器中WFQ和CBQ怎样进行权重、带宽的计算

WFQ按流的优先级来分配每个流应占有出口的带宽，这里出口带宽是实际物理带宽，因此只能为实际带宽或者qos lr限制的带宽。

对于CBQ，则可以使用qos max-bandwidth命令指定接口最大带宽，af、ef按照qos max-bandwidth的配置值进行队列带宽检测及计算。如果接口没有配置qos max-bandwidth，则采用接口带宽。