



S5500-EI xml视图退出

Netconf

赵广旭

2022-06-17 发表

问题描述

现场在设备上输入了xml命令，然后无法退出xml视图

解决方法

先下发2次

```
<hello xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">  
  <capabilities>  
    <capability>  
      urn:ietf:params:netconf:base:1.0  
    </capability>  
  </capabilities>  
</hello>]]]]>
```

再下发

```
<rpc message- xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0">  
  <close-session/>  
</rpc>]]]]>
```

