

配置步骤

| |
|---|
| T1100 G3 阵列配置专区 |
| 识别阵列卡 |
| 如何确认阵列卡型号 |
| 板载阵列卡 |
| RSTe板载软RAID阵列卡UEFI启动模式下配置RAID |
| RSTe板载软RAID阵列卡Legacy启动模式下配置RAID |
| LSI系列阵列卡 |
| LSI-9361系列阵列卡UEFI启动模式下配置RAID |
| LSI-9361系列阵列卡Legacy启动模式下配置RAID |
| LSI-9361系列阵列卡通过StorCLI工具配置RAID |

想要了解更多请访问：[服务器运维指南](#)

