

知 HPE/Aruba 5406R/5412R交换机上的交换网模块如何进行负载分担?

产品特性 孙轲 2022-07-15 发表

问题描述

Q: HPE/Aruba 5406R/5412R交换机上的交换网模块如何进行负载分担?

解决方法

A. 当交换结构模块被移除或被隔离时，流量会在剩余的活动模块之间自动重新平衡。
添加新的交换结构模块时，流量会在所有活动模块之间自动重新平衡。

