

知 CAS连接主机、主机进入维护模式等任务进度卡在0%

李颜 2022-07-29 发表

问题描述

CAS版本E0710P02，对一集群下任一主机执行连接主机、进入维护模式，或开关集群HA等任务，进度均为0%，（注：在执行此类操作同时，该集群内还存在一个迁移虚拟机存储的任务）对其他集群主机做此类操作正常；对该问题集群内虚拟机做操作可正常执行。

任务名称	操作对象	任务状态	任务描述	操作人	操作时间	开始时间	结束时间	执行结果
连接主机Y3	其他集群	100%	连接主机Y3	admin		2022-07-15 16:46:57	2022-07-15 16:47:12	成功
迁移虚拟机Y3	其他集群	100%	以源主机为式将虚拟机Y3迁移到主机Y3	admin		2022-07-15 16:46:39	2022-07-15 16:46:42	成功
连接主机Y3	连接该集群主机	0%	连接主机Y3	admin				
迁移虚拟机Y3	迁移该集群虚拟机	37%	迁移虚拟机Y3	admin		2022-07-12 14:17:11		

过程分析

经确认，CAS目前机制为，当集群下有虚拟机等任务执行时，集群任务（禁用/启用HA，增加/删除主机，禁用/启用/修改/修正延展配置）等需等待。

解决方法

非故障问题，待该集群内虚拟机迁移存储的任务执行成功后，连接主机等任务可正常执行。

