

# 知 H3C R5300 G3服务器 安装Windows Server 2016常用驱动

Windows系统安装 江金荣 2022-08-08 发表

## 问题描述

H3C R5300 G3 服务器 安装Windows Server 2016的常用驱动

## 解决方法

### 一、适用范围

机型：R5300 G3

操作系统：Microsoft Windows Server 2016

### 二、驱动下载

如果想要到官网下载最新驱动请参考如下方法：

<https://zhiliao.hk.com/brand/details/2016400>

如果您仍没有找到驱动，可以尝试如下链接，本文章会不定期进行更新，请您参考

	发布日期		
Chipset主板芯片组	10.1.18807.8279	2022.3.24	<a href="#">驱动下载</a>
板载VGA	1.13	2023.4.24	<a href="#">驱动下载</a>
4P-360T-B2网卡	28.2	2023.12.29	<a href="#">驱动下载</a>

点击如上超链接后，可以参考如下图文进行驱动的安装和信息的了解（注：如下图片仅做参考，实际内容以驱动链接打开后显示为准）

点击下方“安装步骤”查看驱动的安装方法

#### RAID-P460-M2(2021/12/29)

类型：驱动-存储控制器

版本：1010.6.0.1025

操作系统：Windows-Microsoft Windows Server 2012 R2

文件名：RAID-P460-M2\_驱动\_Windows\_1010.6.0.1025版本说明书.pdf(158.63 KB) [📄](#)

[RAID-P460-M2\\_驱动\\_Windows\\_1010.6.0.1025.rar\(202.50 KB\)](#) [📁](#)



点击下方“解决问题”查看当前版本修复的已知问题：

## RAID-P460-M2(2021/12/29)

类型: 驱动-存储控制器

版本: 1010.6.0.1025

操作系统: Windows-Microsoft Windows Server 2012 R2

文件名: RAID-P460-M2\_驱动\_Windows\_1010.6.0.1025版本说明书.pdf(158.63 KB) [📄](#)

RAID-P460-M2\_驱动\_Windows\_1010.6.0.1025.rar(202.50 KB) [📄](#)