

知 H3C R4300 G5服务器 安装Windows Server 2016常用驱动

Windows系统安装 江金荣 2022-08-08 发表

问题描述

H3C R4300 G5服务器 安装Windows Server 2016的常用驱动

解决方法

一、适用范围

机型：R4300 G5

操作系统：Microsoft Windows Server 2016

二、驱动下载

如果想要到官网下载最新驱动请参考如下方法：

<https://zhiliao.h3c.com/zh-cn/details/2016430>

如果您仍没有找到驱动，可以尝试如下链接，本文章会不定期进行更新，请您参考

驱动类别	当前版本		下载地址
	版本号	发布日期	
Chipset主板芯片组	10.1.18807.8279	2022.1.11	驱动下载
板载VGA	1.13	2023.4.24	驱动下载
ETH360T-3S-4P网卡	28.2	2023.12.29	驱动下载

点击如上超链接后，可以参考如下图文进行驱动的安装和信息的了解（注：如下图片仅做参考，实际内容以驱动链接打开后显示为准）

点击下方“安装步骤”查看驱动的安装方法

RAID-P460-M2(2021/12/29)

类型：驱动-存储控制器

版本：1010.6.0.1025

操作系统：Windows-Microsoft Windows Server 2012 R2

文件名：RAID-P460-M2_驱动_Windows_1010.6.0.1025版本说明书.pdf(158.63 KB) [📄](#)

[RAID-P460-M2_驱动_Windows_1010.6.0.1025.rar\(202.50 KB\)](#) [📁](#)



点击下方“解决问题”查看当前版本修复的已知问题：

RAID-P460-M2(2021/12/29)

类型: 驱动-存储控制器

版本: 1010.6.0.1025

操作系统: Windows-Microsoft Windows Server 2012 R2

文件名: RAID-P460-M2_驱动_Windows_1010.6.0.1025版本说明书.pdf(158.63 KB) [📄](#)

RAID-P460-M2_驱动_Windows_1010.6.0.1025.rar(202.50 KB) [📁](#)