

知 X10000 配置短信告警步骤

存储配置 梁栋 2022-09-30 发表

组网及说明

X10000 配置短信告警步骤

配置步骤

本功能用于配置短信告警的相关信息，配置完成之后，可通过短信的形式接收告警信息。

1. 操作步骤 单击导航树中的[告警管理/告警设置/基础配置]菜单项，进入基础配置页面。

配置短信告警。

单击短信告警配置框中的<编辑>按钮，配置相关信息。

(可选) 单击<重置>按钮，可一次将相关信息恢复为编辑前的状态。重置后需要重新配置相关信息。

单击<确定>按钮完成操作。

2. 参数说明 短信告警开关：开启或关闭短信告警功能的开关。

短信猫地址：存储系统访问的短信服务器的IP地址。

端口号：短信发送服务的监听端口号，如25。

发送密码：登录短信服务器的密码。

发送间隔（短信告警配置）：向用户发送告警短信的时间间隔，配置短信告警后，将按照发送间隔向告警接收号码发送告警短信。

短信模板：向用户发送告警短信的信息头，用户自定义短信模板内容后，将按照模板内容为信息头发送告警短信。

短信语言设置：告警短信使用的语言，可选择“中文”或“英文”。

