

知 H3C S12500-XF & S12500-XF系列交换机 FX 系列单板是否支持跨框镜像

镜像 丁犁 2022-11-04 发表

问题描述

H3C S12500-XF & S12500-XF系列交换机 FX 系列单板是否支持跨框镜像?

## 解决方法

FX单板受硬件芯片限制，不允许跨框镜像部署。

具体哪些单板属于FX单板，可参考H3C官网相关交换机业务单板中，最后两个字母为“FX”。及，如下图红框所示的单板就是FX单板：

The screenshot shows the H3C website interface. The top navigation bar includes the H3C logo, a navigation menu, and various service links. The main content area is divided into sections for '相关软件' (Related Software), '快速链接' (Quick Links), '网板手册' (Network Board Manuals), and '业务板手册' (Business Board Manuals). The '网板手册' section lists several boards, and the '业务板手册' section lists more boards. In both sections, boards with 'FX' in their model numbers are highlighted with red boxes.

网板手册	业务板手册
<ul style="list-style-type: none"><li>H3C LSX1FAB10B1 单板手册-6PW103 2017-04-08</li><li>H3C LSX1FAB10A1 单板手册-6PW102 2017-04-08</li><li>H3C LSX1FAB16S1 单板手册-6PW101 2014-09-10</li><li>H3C LSX1FAB16B1 单板手册-6PW101 2014-09-10</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>H3C LSX2TGS48EA1 单板手册-6PW102 2017-05-27</li><li><b>H3C LSXM1TGS24FX1 单板手册-6PW102 2017-05-27</b></li><li>H3C LSXM1TGS48FE1 单板手册-6PW101 2017-05-27</li><li><b>H3C LSXM2TGS48FX1 单板手册-6PW101 2017-05-27</b></li><li>H3C LSXM1TGS48FX1 单板手册-6PW101 2017-05-27</li><li>H3C LSXM1GP48FX1 单板手册-6PW102 2017-04-23</li><li>H3C LSXM1GT48FX1 单板手册-6PW101 2017-04-23</li><li>H3C LSXM1CGQ8FX1 单板手册-APW101 2017-04-23</li><li>H3C LSXM1CGP8FX1 单板手册-6PW101 2017-04-23</li><li>H3C LSXM1CGX8FX1 单板手册-6PW102 2017-04-23</li><li>H3C LSXM1TG48FX1 单板手册-6PW102 2017-04-23</li><li>H3C LSXM1QGS12FX1 单板手册-6PW101 2015-08-20</li><li>H3C LSXM1QGS36FX1 单板手册-APW101 2015-05-13</li><li><b>H3C LSXM1QGS24FX1 单板手册-APW100 2015-05-04</b></li><li>H3C LSX1CGX8FC1 单板手册-6PW101 2014-09-18</li></ul>

