



【X10000】X10536FT带外收集硬件日志方法

存储配置

李东旭


2022-11-25 发表

组网及说明



X10536FT

配置步骤

服务器概览界面可以直接下载所有日志



服务器健康 选项可以收集硬件状态日志以及系统日志



可以按照严重程度进行过滤

BMC

当前用户: admin 退出登录 切换语言

H3C UniStor X10536FT G3

BMC IP地址

服务器信息 > Good 服务器电源 > Running 上次数据更新于 2022-11-17 13:35:41

服务器概况

报警策略配置

报警策略: 所有 高 中 低

报警策略名称 (YYYY-MM-DD) yyyy-MM-dd - yyyy-MM-dd

报警策略描述