

知 本地用户无法显示密码

连接限制 张乾 2023-02-16 发表

问题描述

在修改或者新建本地用户密码时，成功输入后查看无法显示密码。

```
#
local-user test class manage
service-type ssh
authorization-attribute user-role network-operator
#
return
[HZB7-R3-MSR3610_149-luser-manage-test]pa
[HZB7-R3-MSR3610_149-luser-manage-test]password s
[HZB7-R3-MSR3610_149-luser-manage-test]password simple 1qaz2wsx3ed
pdating user information. Please wait... ..
[HZB7-R3-MSR3610_149-luser-manage-test]dis this
#
local-user test class manage
service-type ssh
authorization-attribute user-role network-operator
#
return
[HZB7-R3-MSR3610_149-luser-manage-test]
```

解决方法

全局开启了密码复杂度导致的，关闭后问题解决

配置设备管理类本地用户属性

1. 配置限制和指导

配置绑定接口属性时要考虑绑定接口类型是否合理，如果绑定的接口与实际的接口类型不一致或用户未携带该绑定属性则会导致认证失败。

开启设备管理类全局密码管理功能（通过命令password-control enable）后，设备上将不显示配置的本地用户密码，也不会将该密码保存在当前配置中。如果关闭了设备管理类全局密码管理功能，已配置的密码将恢复在当前配置中。当前配置可通过display current-configuration命令查看。

授权属性和密码控制属性均可以在本地用户视图和用户组视图下配置，各视图下的配置优先级顺序从高到底依次为：本地用户视图-->用户组视图。

