



iMC前后台初始密码是什么

PLAT

邵永珍

2023-02-21 发表

问题描述

iMC前后台初始密码是什么

解决方法

前台密码:

iMC PLAT 7.3 (E0706)之前版本默认密码是admin

iMC PLAT 7.3 (E0706)及后续版本默认密码是[Pwd@12345](#)

后台密码:

windows密码为进入操作系统的密码

linux为自己设置的root密码, 如果是一键部署版本, 则root密码默认为iMC123

