

知 ADDC6.0方案修改控制器纳管交换机密码后确认密码是否正确的典型配置

SeerEngine-DC AD-NET解决方案 ADDC解决方案 董婉君 2023-03-27 发表

配置步骤

1、更改交换机上控制器纳管交换机的账号密码，在交换机侧修改为新的密码后，在seerengin-dc控制器【自动化>数据中心网络>资源池>设备资源】修改物理网元同步更新纳管的交换机的密码。



2、在【自动化>配置部署>设备维护>物理设备】对设备进行配置备份，若备份成功，则可确认修改后的控制器侧密码和交换机侧一致，控制器可以正常登录交换机。



