

知

S5500V2-28C-EI 风扇状态正常但是实际观察风扇不转

风扇

祁振峰本尊

2023-03-31 发表

问题描述

使用命令display fan查看风扇状态正常，但是风扇实际不转，看设备的温度也正常，不确定风扇不转是正常的因为温度低才不转的还是存在异常。

=====display fan=====

Slot 1:

Fan 1:

State : Normal

Airflow Direction: Port-to-power

Prefer Airflow Direction: Port-to-power

Fan 2:

State : Normal

Airflow Direction: Port-to-power

Prefer Airflow Direction: Port-to-power

=====display envirOnment=====

System temperature information (degree centigrade):

Slot	Sensor	Temperature	Lower	Warning	Alarm	Shutdown
1	hotspot 1	27	0	60	65	NA
1	hotspot 2	--	0	84	92	102

=====

过程分析

经研发确认，这个设备从外面是看不到风扇是否在转的，只要显示normal，且设备温度正常就是正常的。

解决方法

经研发确认，这个设备从外面是看不到风扇是否在转的，只要显示normal，且设备温度正常就是正常的。

