

## 知 SR88-X路由器无法查看到会话

会话管理 徐箫宇 2023-04-27 发表

### 问题描述

在路由器上开启了会话统计：

```
session statistics enable
```

但是通过display session table或者display session statistics命令查看不到任何会话

## 解决方法

SR88-X如果没有做nat，则报文不会上送软件处理，直接走硬件转发。即硬件转发的流量查看不到会话信息

