

知 S7000/S7000E/S7000X/S7500E/S7500E-X/S7500E-XS/S7500X/S7500X-X/
S7500X-G/S7600/S7600X/S7600E-X /S10500/S10500-X/S10500X-G系列
是否支持本地多目的镜像

镜像 尹春隆 2023-05-22 发表

问题描述

S7000/S7000E/S7000X/S7500E/S7500E-X/S7500E-XS/S7500X/S7500X-X/ S7500X-
G/S7600/S7600X/S7600E-X /S10500/S10500-X/S10500X-G系列是否支持本地多目的镜像 (不同产品
的限制/特性不一样，以下使用S75E举例：)

解决方法

1、模块与板卡适配关系看方法

(1) 从路径“官网首页-->支持-->文档中心-->交换机-->S7500E系列”选择对应版本的配置指导。

S7500E系列

选择版本全部版本

搜索当前产品

全部文档

文档合集

视频专区

了解产品

了解技术

快速系列

安装升级

配置调测

配置指导

用户手册

典型配置

对接操作指导

配置指导

H3C园区交换机M-LAG配置指导书-6W102

H3C S7500E系列交换机 配置指导-R7625Pxx-6W100

H3C S7500E系列交换机 配置指导-R759x-6W101

H3C S7500E系列交换机 配置指导-R758X-6W102

H3C产品常用网络功能配置一本通-6W100

H3C 交换机Web配置指导-6W100

H3C S7500E系列交换机 配置指导-R757X-6W100

H3C S7500E系列交换机 配置指导-R7566-6W101

H3C S7500E系列交换机 配置指导-R755X-6W100

H3C S7500E系列交换机 配置指导-R7536P05-6W100

H3C S7500E系列交换机 配置指导-R7536P02-6W100

使用NETCONF配置设备操作指导书-6W103

H3C S7500E系列交换机 配置指导-R752X-6W101

H3C S7500E系列交换机 配置指导-R7178-6W100

H3C S7500E(R6700系列) S7508E-X(R6900系列)配置指导-6W102

H3C S7500E(R6620|R6630)系列)-S7508E-X (R6820|R6830)系列) 配置指导-V1.01

H3C S7500E系列以太网交换机 操作手册(Release 6100系列 V1.01)

(2) 进入之后选择网络管理与监控配置指导——进入后选择镜像配置。

配置指导

H3C园区交换机M-LAG配置指导书-6W102

H3C S7500E系列交换机 配置指导-R7625Pxx-6W100

00-配置指导导读

01-基础配置指导

02-虚拟化技术配置指导

03-接口管理配置指导

04-二层技术-以太网交换配置指导

05-三层技术-IP业务配置指导

06-三层技术-IP路由配置指导

07-IP组播配置指导

08-MPLS配置指导

09-Segment Routing配置指导

10-ACL和QoS配置指导

11-安全配置指导

12-可靠性配置指导

13-网络管理和监控配置指导

14-Telemetry配置指导

目录

- > 13-网络管理和监控配置指导
- > 00-前言
- > 01-系统维护与调试配置

请下载整本手册附件到本地阅读，或点击左侧链接阅读单独的章节内容。

 13-网络管理和监控配置指导-整本手册.pdf (5.46 MB)

请您评分并反馈意见: ☆☆☆☆☆