

知 S6520X-26MC-UPWR-SI 交换机查看温度Hotspot2显示--

其他硬件相关 风扇 孙海亮 2023-05-29 发表

问题描述

S6520X-26MC-UPWR-SI交换机Hotspot3不能正确读取温度，显示--

```
=====display environment=====
System temperature information (degree centigrade):
-----
Slot  Sensor      Temperature  Lower  Warning  Alarm  Shutdown
1     hotspot 1    29         0      55       60     NA
1     hotspot 2    58         0      100      115    NA
1     hotspot 3    --         0      84       92     102
=====
```

解决方法

hotspot3是给插卡用的，但是是特定插卡，比如OAP等，其他插卡不支持热点读取，所以显示“-”

