

知 【MVS】 F5负载均衡器LTM虚服务类型——Performance (Layer 4)

设备管理 胡伟 2023-06-20 发表

问题描述

【MVS】 F5负载均衡器LTM虚服务类型——Performance (Layer 4)

解决方法

Performance (Layer 4)

- VS基于packet-by-packet处理连接，只负责客户端连接的分配和转发，默认不改变TCP连接中的任何参数。
- 客户端和服务端自行协商TCP传输参数
- Performance Layer 4 VS上只有4层的iRules可以使用
- 默认状态下，新建连接的第一个包必须是SYN包，如果是其他的数据包比如ACK、RST等如果不在连接表中，则全部丢弃。
- 在Fast L4 profile打开Loose close和Loose Initial时，对非SYN包也可建立连接表



