

知 SR8803-F设备外观后面板的POE电源输入接口作用是什么

其他硬件相关 徐箫宇 2023-07-12 发表

问题描述

SSR8803-F设备外观后面板的POE电源输入接口作用是什么

解决方法

是用于接到外置POE供电电源的供电口上，对SR8802-XS&SR8803-F提供POE供电；SR8802-XS&SR8803-F机框背面的POE模块是预留设计，因为不支持POE功能，所以都不用接线，即使误操作接了，也不会影响设备的正常工作，暂无实际作用

