

知 MSR系列路由器SSL VPN中客户端互访如何配置

高贵贤 2013-07-30 发表

SSL VPN客户端互访如何配置

需要在配置资源的时候，将允许客户端互访选项勾选上；然后将虚地址所在网段配置在允许的资源中