



HPe服务器保修查询说明

BIOS

夏茜

2023-08-22 发表

配置步骤

在中国大陆地区购买的设备或维保合同，请在H3C服务维保查询网站进行维保查询，查询地址如下：

[H3C服务维保查询](#)

