



MSR56系列路由器双主控备用主控指示灯显示

其他硬件相关

zhiliao_4Q3xXt

2023-09-07 发表

问题描述

MSR56系列路由器备用主控板的指示灯只有sys亮，act、irf、fan、pwr都灭，主用主控板正常。两块主控板单独应用在设备上，功能都正常，加上第二块就会出现上述问题。

解决方法

MSR56系列路由器，当设备配置两块主控板时，正常情况下，只需关注主用主控板指示灯变化，备用主控板只有SYS指示灯亮起。

SR66 备用主控亮run灯

高端路由器，备用主控只有ACT灭，其他指示灯的情况，同主用主控。

