



SR88 BRAS收到DM报文后哪个阶段踢用户下线

Radius

罗梦恺

2023-09-12 发表

问题描述

AAA侧给bras发送DM下线报文后，bras收到后给aaa发送stop报文，aaa给bras发送stop ack。BRAS设备在发送stop的时候就踢用户，还是需要收到stop ack才踢用户。

解决方法

目前设备实现：

BRAS设备发出stop的时候就踢用户，不需要等AAA侧的ack报文

