

# 知 如何判断S1000系列交换机是否支持POE功能?

POE zhiliao\_LxX7nl 2023-09-14 发表

## 问题描述

如何判断S1000系列交换机是否支持POE功能?

## 解决方法

S1000系列交换机有多款型号，主要包含S1850V2系列和S1850V2-EI系列

1、 S1850V2系列适用产品：S1850V2-9P/S1850V2-10P/S1850V2-26P/S1850V2-28P/S1850V2-52P/S1850V2-10P-PWR/S1850V2-26P-HPWR/S1850V2-28P-HPWR

2、 S1850V2-EI系列适用产品S1850V2-9P-EI/S1850V2-10P-EI/S1850V2-28P-EI/S1850V2-52P-EI/S1850V2-10P-PWR-EI/S1850V2-28P-HPWR-EI

设备型号中包含PWR或HPWR的表示支持POE功能，不包含则表示不支持POE功能；

例如:S1850V2-9P不支持POE,

S1850V2-10P-PWR/S1850V2-26P-HPWR支持POE

