

知 BARS设备将接入用户日志信息（上线成功、上线失败、正常下线和异常下线等）发送至服务器典型配置

PPPoE Radius 认证 王科 2023-12-23 发表

组网及说明

接入用户日志是为了满足网络管理员维护的需要，对用户的上线成功、上线失败、正常下线和异常下线的信息进行记录，包括用户名、IP地址、接口名称、内外层VLAN、MAC地址、上线失败原因、下线原因等，设备生成的日志信息会交给信息中心模块处理。

配置步骤

为了防止设备输出过多的接入用户日志信息给设备，影响后续问题定位及查询，最好禁止用户日志输出到日志文件，一般情况下建议不要开启此功能。

```
#
info-center loghost source GigabitEthernet xxxx
info-center loghost xxxx
info-center source UCM console deny
info-center source UCM monitor deny
info-center source UCM logbuffer deny
info-center source RADIUS logfile level debugging
info-center source UCM logfile deny
#
access-user log enable [ abnormal-logout | failed-login | normal-logout | successful-login ] *
#
```