

问题描述

中低端防火墙是否支持透传lldp报文

解决方法

支持，需要配置Inline转发。

配置步骤

- (1) 进入系统视图。

system-view

- (2) （可选）配置Inline转发时忽略报文的隧道封装。

bridge tunnel-encapsulation skip

缺省情况下，Inline转发时未忽略报文的隧道封装。

- (3) 手工创建不同模式的转发实例，并进入Bridge视图。

创建透传模式Bridge转发实例，并进入Bridge视图。

bridge bridge-index forward

- (4) 向Bridge转发实例中添加接口。

add interface *interface-type interface-number*

缺省情况下，手工创建的Bridge转发实例中未添加任何接口。