


## 知 H3C S5590XP-48S4XC-HI-G 交换机设备机箱内部亮红灯是否正常

产品特性 单板 丁犁 2024-01-26 发表

### 问题描述

如下图所示，S5590XP-48S4XC-HI-G 交换机内部存在红色指示灯常亮，此红灯常亮是否表示交换机硬件存在异常？



### 解决方法

该指示灯为单板内部eUSB扣卡上的指示灯，该指示灯的颜色就是红色，此灯常亮不代表交换机存在硬件异常情况，交换机可正常使用。