

知 H3C Comware V7 平台交换机POE供电时对应双绞线正负极区分

POE 丁犁 2024-01-26 发表

问题描述

H3C Comware V7 平台交换机接口开启POE供电后，交换机电接口将通过双绞线的1、2、3、6芯向PD受电设备供电，其中哪些芯是正极，哪些芯是负极呢？

解决方法

双绞线的1、2为负极；
双绞线的3、6为正极。