

问题描述

【MVS】迈普交换机巡检命令集

解决方法

命令	说明
show clock	查看系统时钟信息
show cpu	查看CPU使用率信息
show device	查看系统设备信息
show environment	查看板卡温度信息
show history [{ begin exclude include } <i>expression</i> redirect { file <i>file-name</i> ftp [vrf <i>vrf-name</i>] { <i>hostname</i> <i>ip-address</i> } <i>user-name password file-name</i> }]	查看历史命令信息
show language	查看系统语言版本信息
show login-secure information	查看系统登录安全服务信息
show login-secure quick-connect	查看系统登录安全的快速连接信息
show mbuf allocated [<i>pool-name</i>]	查看mbuf信息
show memory [detail fpss free heap mbuf slab utilization]	查看内存信息
show netbuffer [stat]	查看netbuffer的内存信息
show pool [detail information]	查看系统内存池信息
show process [<i>task-name</i>]	查看系统中主要任务及其运行状态
show semaphore { <i>sem-name</i> all binary counting list mutex } [any pending unpending]	查看系统信号量信息
show spy	查看监视开关状态
show stack	查看系统中各个任务堆栈的使用情况
show system fan [<i>fan-num</i> brief]	查看风扇信息
show system lpu [<i>lpu-num</i> brief]	查看LPU信息
show system module brief	查看设备所有模块部件摘要信息

show system mpu [brief local peer <i>mpu-num</i>]	查看MPU信息
show system power [<i>power-num</i> brief]	查看电源信息
show system ratepower	查看电源功率信息
show tech-support { sys-base [detail] l2-base [detail] l3-base [detail] all } [page to-memory to-flash]	查看技术支持信息
show system-mode	查看系统工作模式信息
show version [detail]	查看系统版本信息