

## 问题描述

【MVS】LinkProof常用巡检命令集

## 解决方法

**system device info:** 确认当前设备的版本  
**system license get:** 查看当前设备的License  
**net ip:** 查看接口地址  
**net route table:** 查看路由表  
**sys os cpu:** 查看CPU  
**system inf-stats :** 查看端口流量  
**net l2-information :** 查看2层端口状态  
**sys logfile :** 显示日志信息  
**sys hardware temperature-show :** 查看设备温度(仅限ODS)  
**ip servers extended-table :** 查看服务器的连接数  
**appdirector client table :** 查看LinkProof的会话表  
**red v v :** 查看LinkProof双机冗余状态  
**sys config immediate :** 查看LinkProof的命令全部配置