

知 某局点AC 登录web打开后输入账号密码后跳转白屏

设备管理 肖楚 2024-03-19 发表

问题描述

现场反馈之前一直正常使用，后续登入AC web输入账号密码后跳转页面异常，显示白屏

过程分析

查看现场AC配置

```
domain name system
authentication login local
authorization login none
accounting login none
```

authorization login命令用来为login用户配置授权方法。

none: 不授权。接入设备不请求授权信息，不对用户可以使用的操作以及用户允许使用的网络服务进行授权。此时，认证通过的Login用户只有系统给予的缺省用户角色level-0，并无访问权限。

解决方法

将authorization login none 改为authorization login local