

知 如何理解MSR产品官网资料中的“最大功耗”

电源 林宇阳 2024-03-27 发表

问题描述

如何理解MSR产品官网资料中的“最大功耗”，是否包含子卡的功耗？

解决方法

MSR产品的规格表里“最大功耗”代表本机固定硬件的最大功耗，包括主机固定接口、风扇等。如果有额外子卡，则需要按子卡型号累加功率值，才能估算出实际所需功率。