

问题描述

HPE MicroServer Gen10 Plus 服务器安装Windows Server 2019常用驱动

解决方法

一、适用范围

机型：MicroServer Gen10 Plus

操作系统：Microsoft Windows Server 2019

二、驱动下载

如果想要到官网下载最新驱动请参考如下方法：


<https://www.hpe.com/zh-cn/drivers/updates/updates.html>

如果您仍没有找到驱动，可以尝试如下链接，本文章会不定期进行更新，请您参考

驱动类别	当前版本		下载地址
	版本号	发布日期	
Intel i350网卡	12.18.16.0	2023.11.1	<a href="#">驱动下载</a>
iLO 5 Automatic Server Recovery Driver	4.7.1.0(D)	2023.3.31	<a href="#">驱动下载</a>
iLO 5 Channel Interface Driver	4.7.1.0(D)	2023.3.31	<a href="#">驱动下载</a>
芯片组	10.1.18807.8279(B)	2022.9.28	<a href="#">驱动下载</a>
板载显卡	9.15.1.248(D)	2023.3.31	<a href="#">驱动下载</a>

点击如上超链接后，可以参考如下图文进行驱动的安装和信息的了解（注：如下图片仅做参考，实际内容以驱动链接打开后显示为准）

点击下方"Installation Instructions"查看驱动的安装方法



点击下方"Revision History"查看历史版本及修复的相关问题：

