

知 HPE Gen8服务器通过IP引导安装Windows 2008 R2系统的安装方法

Windows系统安装 姜尚池 2024-04-03 发表

组网及说明

HPE Gen8服务器通过IP引导安装Windows 2008 R2系统的安装方法

配置步骤

具体操作步骤参考附件PDF文件

附件下载: HPE Gen8服务器通过IP引导安装Windows 2008 R2系统的安装方法.pdf