

知 H3C R390 G2服务器 安装Windows Server 2008 R2常用驱动

Windows系统安装 驱动安装升级 江金荣 2024-04-16 发表

问题描述

H3C R390 G2服务器 安装Windows Server 2008 R2的常用驱动

解决方法

一、适用范围

机型：R390 G2

操作系统：Microsoft Windows Server 2008 R2

二、驱动下载

驱动类别	当前版本		下载地址
	版本号	发布日期	
Chipset主板芯片组	10.1.2.77	2016.10.24	驱动下载
板载VGA	6.12.1.1030	2016.10.21	驱动下载
NC331i网卡	17.4.0.0	2016.10.24	驱动下载
HDM管理控制器驱动	3.30.0.0	2016.10.24	驱动下载
HDM信道接口驱动	3.30.0.0	2016.10.24	驱动下载

