

# 知 H3C R690 G2服务器 安装Windows Server 2008 R2常用驱动

Windows系统安装 驱动安装升级 江金荣 2024-04-16 发表

## 问题描述

H3C R690 G2服务器 安装Windows Server 2008 R2的常用驱动

## 解决方法

### 一、适用范围

机型：R690 G2

操作系统：Microsoft Windows Server 2008 R2

### 二、驱动下载

驱动类别	当前版本		下载地址
	版本号	发布日期	
Chipset主板芯片组	10.1.2.77	2016.10.24	<a href="#">驱动下载</a>
板载VGA	6.12.1.1030	2016.10.21	<a href="#">驱动下载</a>
331FLR网卡	17.4.0.0	2016.10.24	<a href="#">驱动下载</a>
HDM管理控制器驱动	3.30.0.0	2016.10.24	<a href="#">驱动下载</a>
HDM信道接口驱动	3.30.0.0	2016.10.24	<a href="#">驱动下载</a>

