

# 知 H3C R390X G2服务器 安装Windows Server 2008常用驱动

Windows系统安装 驱动安装升级 江金荣 2024-04-16 发表

## 问题描述

H3C R390X G2服务器 安装Windows Server 2008的常用驱动

## 解决方法

### 一、适用范围

机型：R390X G2

操作系统：Microsoft Windows Server 2008

### 二、驱动下载

驱动类别	当前版本		下载地址
	版本号	发布日期	
Chipset主板芯片组	10.1.2.77	2016.7.11	<a href="#">驱动下载</a>
板载VGA	101	2016.7.11	<a href="#">驱动下载</a>
intel I350网卡	20.7	2016.7.11	<a href="#">驱动下载</a>

