

知 H3C R390X G2服务器 安装Windows Server 2008常用驱动

Windows系统安装 驱动安装升级 江金荣 2024-04-16 发表

问题描述

H3C R390X G2服务器 安装Windows Server 2008的常用驱动

解决方法

一、适用范围

机型：R390X G2

操作系统：Microsoft Windows Server 2008

二、驱动下载

驱动类别	当前版本		下载地址
	版本号	发布日期	
Chipset主板芯片组	10.1.2.77	2016.7.11	驱动下载
板载VGA	101	2016.7.11	驱动下载
intel I350网卡	20.7	2016.7.11	驱动下载

