

知

H3C R390X G2服务器安装Windows系统常用驱动导航

Windows系统安装

驱动安装升级

江金荣

2024-04-16 发表

问题描述

- 安装Linux系统，一般系统下已包含驱动，如需更新驱动，请到官网进行查找，具体方法请参考[H3C服务器硬件驱动下载方法 - 知了社区](#)，驱动安装方法请参考驱动下载页面的“安装步骤”。
- 安装VMware系统，推荐使用H3C定制镜像，定制镜像里面已集成部分驱动，[镜像下载链接](#)。
- 安装Windows系统，推荐点击下方“解决方法”中对应系统版本的链接获取驱动进行安装，此链接定期更新。

解决方法

机型	系统版本
R390X G2	Windows 2008
	Windows 2008 R2
	Windows 2012
	Windows 2012 R2
	Windows 2016

