

# 知 H3C G2服务器Windows系统升级固件的方法

固件升级 居博雅 2024-05-08 发表

## 组网及说明

H3C G2服务器Windows系统升级固件的方法

## 配置步骤

具体操作步骤参考附件PDF文件

附件下载: H3C G2服务器Windows系统升级固件的方法.pdf