

知

H3C G2服务器通过U盘引导安装Windows 2012 R2系统的安装方法

Windows系统安装

居博雅

2024-05-08 发表

组网及说明

H3C G2服务器通过U盘引导安装Windows 2012 R2系统的安装方法

配置步骤

具体操作步骤参考附件PDF文件

附件下载：H3C G2服务器通过U盘引导安装Windows 2012 R2系统的安装方法.pdf