



IPMI监控是否开启，如何选择版本？

李大维 2017-12-25 发表

Q: IPMI监控是否开启，如何选择版本？

A: 管理接口。目前平台监控方式是通过登录操作系统，如风扇等是无法监控的。如果需要监控此类，需要启用IPMI监控。选择版本需要根据服务器IPMI版本进行相应选择。可不启用IPMI监控。