

### 问题描述

巡检提示 检查广域网设备是否配置mpls lsr-id

### 过程分析

对应在设备上查询

```
<SR>display current-configuration | include "mpls lsr-id"
```

```
mpls lsr-id xx.xx.xx.xx
```

### 解决方法

需在广域网设备系统视图配置mpls lsr-id xx.xx.xx.xx命令。若是SRv6场景，可不关注此项。