

金手指工具 ADDC解决方案 **田毓磊** 2024-07-07 发表

检查全部交换机resource-monitor资源使用情况。

执行display resource-monitor命令,将所有设备资源的Free/Total换算成百分比,如果大于Minor的百 分比,则通过;如果小于等于Minor的数值则不通过。如下图所示,ac资源的Free/Total为99.8%,大 于Minor的20%,代表设备的ac资源是足够的。

```
<spine1-104.1.1.1>display resource-monitor
Minor alarms resending: Enabled
                                                                                                                   Minor Severe Free/Total
(%) (%) (absolute)
20 5 16357/16384
20 5 2048/2048
20 5 16380/16384
20 5 2047/2048
20 5 2047/2048
20 5 16384/2048
20 5 16384/16384
20 5 16384/16384
20 5 16384/16384
20 5 88026/88064
20 5 96177/96256
20 5 88026/88064
20 5 16384/16384
20 5 16384/16384
20 5 16384/16384
20 5 16384/16384
20 5 16384/16384
20 5 16384/16384
20 5 8192/8192
30 10 6144/6144
30 10 2048/2048
30 10 2048/2048
30 10 7654/7680
30 10 7651/7680
30 10 7671/7680
30 10 7671/7680
30 10 6144/6144
30 10 6144/6144
  Slot 1:
 Resource
  agg_group
arp
ecmpgroup
ecmpgroup_overlay
g_rsvd_vlan
ipv412mc
ipv413mc
ipv6_127
ipv6_128
ipv6_64
ipv612mc
ipv613mc
mac
  mac_authentication
mqcin
  mqcin_c0_p0
mqcout
                                                                                                                                          mqcout_c0
  nd
  nexthoppool1
  nexthoppool2
nexthoppool3
  nexthoppool4
  openflow
openflowin_c0_p0
  pbr
pbrin_c0_p0
pfilterin
                                                                                                                                                                   6144/6144
2048/2048
2048/2048
88970/89088
509/512
  pfilterin_c0_p0
pfilterout
pfilterout_c0
                                                                                                                      30
30
   route
rport
                                                                                                                      20
20
20
                                                                                                                                                                    2509/312
2500/2500
2042/2048
4079/4095
4072/4095
4096/4096
     ubrport
    vlaninterface
                                                                                                                      20
                                                                                                                      20
20
20
20
  vsiinner
vsiintf
                                                                                                                                                                    8172/8191
```

建议交换机resource-monitor资源利用率出于比较健康状态,例如当ac资源不够时可以通过删除部分接 口下的静态ac配置来释放ac资源,具体可以联系4008100504确认降低资源利用率的方案。