

知 比较配置差异提示“only text file can be current-configuration”

域间策略/安全域

孔凡安 3天前 发表

问题描述

比较配置差异提示“only text file can be current-configuration”，如下：

```
<H3C-HLWJR-FW>display cu
<H3C-HLWJR-FW>display current-configuration dif
<H3C-HLWJR-FW>display current-configuration diff
Only text file can be operated by diff.
<H3C-HLWJR-FW>
```

可以正常查看当前配置（display current-configuration），但是无法正常读取startup启动文件。

```
<H3C-HLWJR-FW>more startup.c
<H3C-HLWJR-FW>more startup.cfg
startup.cfg is not a text file.
<H3C-HLWJR-FW>_
```

解决方法

开启了置文件加密功能，对应命令：**configuration encrypt**

开启该功能后，每次执行save操作，都会先将当前生效的配置使用主密钥进行加密，再保存。