



GR5400AX切换WAN口

GR系列路由器

孙雨杰

2024-08-01 发表

问题描述

GR5400-AX如何将2.5G端口切换为WAN口

解决方法

点击接口管理→2.5G口设置→2.5G口设置，切换为WAN口，点击应用保存