



GR系列路由器WEB登录多长时间超时

GR系列路由器 孙雨杰 2024-08-01 发表

问题描述

GR系列路由器WEB登录多长时间超时？

解决方法

GR路由器登录设备管理界面后会启动管理用户的超时时间，默认5分钟没有进行任何操作会自动返回登录界面。若您想修改超时时间在设备管理→用户管理→登录管理中修改。