

知 GR路由器均衡模式是怎么工作的

GR系列路由器 孙雨杰 2024-08-02 发表

问题描述

GR路由器均衡模式是怎么工作的

解决方法

均衡模式主要应用于同一运营商双线路接入。正常情况下，路由器会匹配路由表来选择优先链路转发流量。对于未指定优先链路的流量，路由器会根据您设定的两链路带宽的比例来转发，从而实现两条链路分担上网流量。

当某条链路出现故障时（比如：连接路由器端口的物理链路断开了），该链路会被屏蔽，路由器将流量转到另一条链路上；当该链路恢复正常后，路由器会将流量重新分配到两条链路上